



APN設定 (iPhone版)

【APN設定】

ANCスマホで通信(インターネットやLINE等)を行うための設定

■APN設定手順

手順1 ANCホームページ内 ケーブルスマホ「ユーザー様専用メニュー」のAPN設定「構成プロファイルのダウンロード」をクリック





※上記QRコードをスマホで読み込むと
該当ページにアクセスできます

手順2 ポップアップが出るので「許可」をタップ

手順3 ポップアップが出るので「閉じる」をタップ

手順4 iPhoneの設定アプリを開く



手順5 「ダウンロード済みのプロファイル」をタップ

手順6 プロファイルの画面が出るので、「インストール」をタップ



手順7 「警告」というページが出るので 「インストール」をタップ

手順8 ポップアップが出るので 「インストール」をタップ

手順9 「インストール完了」というページが出るので 「✓」をタップ



手順10 「設定」の「モバイル通信」をタップ

手順11 「モバイルデータ通信」がオンになっているか確認



手順12 アンテナの4G/5Gマークを確認後、ブラウザを開いてインターネットがつながるか確認

